



ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ И ПОСАДОЧНЫХ РАБОТАХ

15 шагов для безопасного выполнения работ

При ручной обработке почвы складывайте попадающиеся камни и др. посторонние предметы в отведенное место с последующей их вывозкой



Исследуйте участок, на котором будет производиться работа, удалите камни и др. предметы, которые могут явиться причиной травмирования. На вырубках – расчистите проходы

Минеральные или органические удобрения разбрасывайте, находясь с наветренной стороны, перемещаясь в сторону ветра с использованием СИЗ рук



При обработке почвы ручным инструментом располагайтесь друг от друга на расстоянии не ближе 3 м

Подготовку почвы (вспашку, рыхление и укатку) производите механизированным способом. На небольших участках – с применением ручного инструмента (лопат, граблей, вил)

При работе у проезжей части дороги перемещайтесь навстречу движущемуся транспорту



Заблаговременно уточняйте расположение подземных коммуникаций и согласовывайте места выполнения работ с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации



Не находите под кроной дерева при подъеме его автокраном



Подъем, перемещение и установку в посадочные ямы крупногабаритного посадочного материала производите с применением грузоподъемных механизмов



Очистку рабочих органов почвообрабатывающего агрегата производите предназначенным специально для этого инструментом после полной остановки агрегата



Не используйте электрофрезу во время дождя, при тумане и сильном ветре



При вынужденной остановке трактора на склоне – затормозите его, а двигатель выключите



При работе с фрезой внимательно следите за тем, чтобы ноги не попали в зону действия режущих частей фрезы



При одновременной работе 2-х и более тракторов на одном склоне расстояние между ними по склону должно быть не менее 60 м, а по горизонтали – не менее 30 м

При возникновении опасных ситуаций (оползни грунта, обрыв проводов линий электропередачи) – прекратите работы и выведите работников из опасной зоны, а опасные места оградите

